

Внимание! Для обеспечения максимальной чувствительности и плавности регулировки датчика удара располагайте его вертикально

Схема подключения PHARAON SCS-4000

Схема подключения автосигнализации Pharaon SCS-4000

Регулятор чувствительности датчика удара

