

Датчик удара



Enforcer 300B

к антенне




Схема подключения автосигнализации Enforcer 300B