



Схема блока питания телевизора THOMSON 6MK18/MT19/MK10X, 51MT11/MT11X, GALAXY 36K/KV, GALAXY 40/KV

Принципиальная схема