



Схема блока питания видеомагнитофона GOLDSTAR VCP-4300/4305/4310/4315/4325/4345/4355/4356

**Принципиальная схема источника питания видеоплейеров
VCP-4300/4310/4305/4315/4325/4345/4355/4356.**