Схема радиотелефона PANASONIC KX-TCD961-RUB




BATTERY+
BATTERY-
Charger+
Charger-
IC1
RFM1
LS1
LS2(+)
LS2(-)
M1
J10
J9
N.M.